

DRIVER MINI PLUS – JOTA PLUS

Ο driver Text2Protocol ελέγχει σε συγκεκριμένο directory την δημιουργία αρχείου κειμένου *.txt με περιεχόμενο πακέτα πώλησης/έκπτωσης/πληρωμής μιας ολοκληρωμένης απόδειξης , όπως αυτά περιγράφονται στην συνέχεια.

1. ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗ SL

SL/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ/BARCODE ΕΙΔΟΥΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΙΜΗ/ΤΜΗΜΑ/ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το barcode δεν είναι υποχρεωτικό

Το ΦΠΑ τμήματος πρέπει να είναι αντίστοιχο με το ΦΠΑ που είναι προγραμματισμό στο ίδιο τμήμα στην μηχανή.

SL/ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ/12345678/1.000/1.20/2/13

2. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗ 11

11/2 (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2)

Ο χειριστής μπαίνει στην αρχή του αρχείου

3. ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗ RF

RF/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ/BARCODE ΕΙΔΟΥΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΙΜΗ/ΤΜΗΜΑ/ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το barcode δεν είναι υποχρεωτικό

Το ΦΠΑ τμήματος πρέπει να είναι αντίστοιχο με το ΦΠΑ που είναι προγραμματισμό στο ίδιο τμήμα στην μηχανή.

RF/ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ/12345678/1.000/1.20/2/13

4. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΟΛΗ D%

D%/2

5. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΞΙΑ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΟΛΗ DE

DE/2.00

6. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΝΤΟΛΗ T%

T%/2

7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΞΙΑ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΝΤΟΛΗ TE

TE/2.00

8. ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΝΤΟΛΗ CM

CM/Γραμμή1/Γραμμή2/Γραμμή3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εντολή πρέπει να είναι πριν το κλείσιμο της απόδειξης με την εντολή CR

9. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΟΛΗ CR

CR/3/10.00/VISA

Όπου 1=ΜΕΤΡΗΤΑ 2=ΠΙΣΤΩΣΗ 3=ΚΑΡΤΑ 1 4=ΚΑΡΤΑ 2 5=ΚΑΡΤΑ 3 είναι ο τρόπος πληρωμής.

10.00 τα χρήματα που εισπράξαμε από τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε ποσό με το 0 υπολογίζει και κλείνει όλη την απόδειξη.

VISA το όνομα του τρόπου πληρωμής που θέλουμε να εμφανίζεται.

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΝΤΟΛΗ CL

CL/

Για να ακυρώσουμε τρέχουσα απόδειξη .

11. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Χ

XX/